

PROCEDURA KOD ALARMA ZA INIM SMARTLOOP CENTRALE:



- 1. Pritisnuti tipku ZUJALICA** za utišavanje centrale, odnosno potvrdu događaja, te okrenuti ključ(autorizacija korisnika) na poz.2.
- 2. Ako na centrali trepće crvena lampica PRE-ALARM** tada je potrebno pritisnuti tipku OBILAZAK te pogledati koji je detektor u pred alarmnom stanju i provjeriti zašto. Ako postoji stvarna opasnost, pritisnuti tipku EVAKUACIJA .
- 3. Ako na centrali trepće crvena lampica ALARM** tada treba pritisnuti tipku UTIŠAVANJE te provjeriti da li stvarno prijeti opasnost. Ako prijeti, ponovo pritisnuti tipku UTIŠAVANJE za reaktivaciju sirena.
- 4. Za poništavanje svih alarma u memoriji, pritisnuti tipku RESET** . Ako stanje još uvijek traje, centrala će ponovo generirati alarm.

PROCEDURA KOD GREŠKE:



- 1. Pritisnuti tipku ZUJALICA** za utišavanje centrale, odnosno prihvati događaja.
- 2. Pogledati na zaslonu koja je greška u pitanju, pokušati riješiti problem ako je moguće.**
- 3. Treptanje bilo koje lampice greške ukazuje da je greška detektirana, ali da se u međuvremenu otklonila. U tom slučaju potrebno je okrenuti ključ(autorizacija korisnika) na poz.2, pritisnuti tipku RESET za povrat centrale u normalno stanje.**