



SmartLoop

Adresabilna Vatrodojavna Centrala

Korisničke upute

Copyright

Informacije sadržane u ovom dokumentu vlasništvo su Inim Electronics s.r.l.

Nije dozvoljeno kopiranje niti jednog dijela bez pismenog odobrenja Inim Electronics s.r.l.

Sva prava pridržana.

Ova centrala mora biti instalirana po uputama opisanim u ovom priručniku, te u skladu s važećim zakonima.

Sve centrale **SmartLoop** serije usklađen su s EN54-2; EN54-4 Sve centrale **SmartLoop** serije i sav dodatni pribor te posebne funkcije imaju certifikat IMQ Sistemi di Sicurezza, osim ako nije drugačije naznačeno.

Sadržaj

|--|

- 1.1 Uvoznik
- 1.2 Identifikacija uređaja
- 1.3 Isporučena dokumentacija
- 1.4 Detalji upute
- 1.5 Korisničko sučelje centrale (Tipkovnica i LED)

Poglavlje 2 Korištenje vatrodojavne centrale

- 2.1 Napomene za ovlaštene korisnike
- 2.2 Signalizacija opasnosti
- 2.3 Signalizacija greški
- 2.4 Informativna signalizacija
- 2.5 Pregled događaja
- 2.6 Upravljanje pozivnikom
- 2.7 Upravljanje umreženom centralom
- 2.8 Pregled stanja detektora

Poglavlje 1

Opis vatrodojavne centrale

1.1 Uvoznik

Alarm Automatika d.o.o. Dražice 123/c 51000 Rijeka (HR)Hrvatska Tel: +385 51 359 700 Fax: +385 51 359 780 http://www.alarmautomatika.com <u>aahome@alarmautomatika.com</u>

1.2 Uređaji i identifikacijski detalji

Naziv: Vatrodojavna centrala Model: SmartLoop Godina proizvodnje: 2014

1.3 Isporučena dokumentacija

Korisničke upute Instalacijske upute Uputa za programiranje

1.4 Detalji upute

Naziv: SmartLoop korisnička uputa Izdanje: 3.50 Tiskano: listopad 2014 Kod: DCMUINE0SLOOP HR

1.5 Korisničko sučelje centrale (tipkovnica i LCD zaslon)

SmartLoop vatrodojavna centrala upravljiva sa 15 konzola, glavna konzola nalazi se na prednjoj ploči (/ G i / P modeli), te do 14 dodatnih konzola (SmartletUSee / LCDRepeaters) povezanih na RS485 BUS.

Slika 1 - Prednja ploča vatrodojavne centrale

1.5.1 Komande

Napomena: Za više detalja pogledati u Poglavlju 3 - Programska uputa SmartLoop vatrodojavne centrale

[1]		40 simbola x 4 linije alfanumerički zaslon. Indicira status sustava, signalizira ključne događaje (prioritet imaju najvažniji događaji), i omogućava navigaciju kroz glavni izbornik na zaslonu.
[2]	♦ ♥	Ove tipke omogućuju navigaciju izbornikom na zaslonu i promjenu vrijednosti kod programiranja.
[3]		ESC tipka omogućava napuštanje trenutne operacije i izlaz iz izbornika ili korak nazad ka izborniku sa više razine izbornika. Tipka ← potvrđujte operaciju te, ili prelazi na opcije u nižoj razini izbornika.
[4]	1 22 33 4 2 6 7 89 92 9	Alfanumerički dio tipkovnice za unos podataka. Tipka 1 omogućava pregledavanje pojedinosti događaja koji pružaju detaljnije informacije.
[5]	LEV. 2 T LEV. 1	Ključ se može koristiti kao alternativna autorizacija korisnika (Nivo 2)

[6]	EVAKUACIJA	Aktiviranje tipke EVAKUACIJA tijekom pred-alarm, sustav generira evakuacijski alarm. Za aktiviranje evakuacijskog alarma u mirnom stanju centrale potreban autorizacijski nivo 2
[7]	RESET	Tipka RESET (zahtijeva autorizacijski nivo2) briše aktivne događaje, briše sadržaj zaslona i vraća centralu u normalan rad.
[8]	UTIŠAVANJE	Tipka UTIŠAVANJE (zahtijeva autorizacijski nivo 2) utišava (isključuje) bilo koji aktivni izlaz s atributom silent. Utišavanje traje do pojave novog događaja. Tipka djeluje kao preklopni prekidač, dakle utišani izlazi mogu biti ponovno aktivirani pritiskom na tipku.
[9]	OBLAZAK	Tipka OBILAZAK (zahtijeva autorizacijski nivo 2) pritisnuta tijekom aktivnog vremena pred-alarma, pokreće vrijeme obilaska (ova operacija može biti učinjena samo jednom).
[10]		Tipka ZUJALICA utišava zujalicu na centrali
[11]	ाखा जूरि	Tipka TEST aktivira sve LED-lampice na centrali u svrhu provjere funkcionalnosti.

1.5.2 LED

Naziv		Neprekidno svijetli	Trepće
[A]	UTIŠAVANJE	Ukazuje da je sustav utišan.	-
[B]	RESET	U slučaju pred-alarma/alarma, ukazuje da reset nije dozvoljen. Reset će biti dozvoljen kada se svi izlazi utišaju (time se ovaj LED isključuje)	-
[C]	OBILAZAK	Ukazuje na vrijeme istraživanja.	-
[D]	• ALARM	Ukazuje na alarmno stanje, to jest, neka ulazna točka (detektor, ručni javljač, ulazni modul, itd.), je detektirala alarmni nivo.	-
[E]	• PREDALARM	Ukazuje na pred-alarmno stanje, to jest, neka ulazna točka (detektor, ručni javljač, ulazni modul) postavljena s pred-alarmnim vremenom je aktivirana	-
[F]	GREŠKA	Ukazuje na aktivnu grešku sustava. Na zaslonu su detalji greške	Označava potvrđeni događaj greške. Detalji greške vidljivi na zaslonu (autorizacijski nivo 1)
[G]	CPU GREŠKA	Ukazuje na probleme u radu CPU-a centrale.	Označava re-inicijalizaciju CPU-a.
[H]	ONEMOGUĆEN	Ukazuje da je onemogućena jedna ili više komponenti sustava (točka na petlji, zona ili izlaz)	-

[I] TEST	Ukazuje da je jedna ili više komponenta sustava(točka ili zona) u stanju testa	-
	Ukazuje da centrala radi u režimu "noć"	-
[M] ON	Ukazuje da je centrala u radu	-
[N] BATERIJA	Ukazuje na prisutnu grešku baterije, prikaz detalja greške na zaslonu (nizak napon, baterije odspojene)	Označava potvrđeni događaj greške baterija. Detalji greške vidljivi na zaslonu (autorizacijski nivo 1)
[O] ZEMNI SPOJ	Ukazuje na dozemni spoj instalacije sustava	-
[P] OSIGURAČ	Označava kratki spoja na jednom ili više uređaja sustava (npr. detektori). Nazovite vašeg instalatera za pomoć!	Označava potvrđeni događaj kratkog spoja. Detalji greške vidljivi su na zaslonu (autorizacijski nivo 1)
[Q] 220~	Označava kvar primarnog izvora napajanja	Označava potvrđeni događaj greške napajanja. Detalji greške vidljivi na zaslonu (autorizacijski nivo 1)
	Označava aktivno stanje izlaza sirena	-
	Označava aktivno stanje izlaza sirena Ukazuje na neispravnost sirena	- označava potvrđeni događaj neispravnosti sirena. Detalji vidljivi na zaslonu (autorizacijski nivo 1)
	Označava aktivno stanje izlaza sirena Ukazuje na neispravnost sirena označava jedan ili više onemogućenih izlaza za sirenu	- označava potvrđeni događaj neispravnosti sirena. Detalji vidljivi na zaslonu (autorizacijski nivo 1) -
[R] • AKTIVAN [S] • GREŠKA [T] • ONEMOGUĆEN [U] • AKTIVAN	Označava aktivno stanje izlaza sirena Ukazuje na neispravnost sirena označava jedan ili više onemogućenih izlaza za sirenu Označava da SmartLoop/PSTN uređaj šalje dojavu alarma ili greške	- označava potvrđeni događaj neispravnosti sirena. Detalji vidljivi na zaslonu (autorizacijski nivo 1) - označava da SmartLoop/PSTN uređaj šalje tehničku ili nadzornudojavu
[R] • AKTIVAN [S] • GREŠKA [T] • ONEMOGUĆEN [U] • AKTIVAN [V] • GREŠKA	Označava aktivno stanje izlaza sirena Ukazuje na neispravnost sirena označava jedan ili više onemogućenih izlaza za sirenu Označava da SmartLoop/PSTN uređaj šalje dojavu alarma ili greške Ukazuje na grešku dojavnika	- označava potvrđeni događaj neispravnosti sirena. Detalji vidljivi na zaslonu (autorizacijski nivo 1) - označava da SmartLoop/PSTN uređaj šalje tehničku ili nadzornudojavu označava potvrđeni događaj greške dojavnika. Detalji vidljivi na zaslonu (autorizacijski nivo 1)
[R] AKTIVAN [S] GREŠKA [T] ONEMOGUĆEN [U] AKTIVAN [V] AKTIVAN [W] ONEMOGUĆEN	Označava aktivno stanje izlaza sirena Ukazuje na neispravnost sirena označava jedan ili više onemogućenih izlaza za sirenu Označava da SmartLoop/PSTN uređaj šalje dojavu alarma ili greške Ukazuje na grešku dojavnika Označava da je funkcija dojavnika onemogućena	- označava potvrđeni događaj neispravnosti sirena. Detalji vidljivi na zaslonu (autorizacijski nivo 1) - označava da SmartLoop/PSTN uređaj šalje tehničku ili nadzornudojavu označava potvrđeni događaj greške dojavnika. Detalji vidljivi na zaslonu (autorizacijski nivo 1)

Poglavlje 2

Korištenje centrale

2.1 Napomene za ovlaštene korisnike

Odgovorna osoba može: staviti centralu u režim dan /noć; onemogućiti zone, uređaje i NAC izlaze; obrisati na čekanju; onemogućiti dojavu alarma i greške; ispis dnevnika događaja (odnosi se na Programska uputa Glava 27 - opcije održavanja)

Pažnja: Umetnuti i okrenuti ključ. Centrala će omogućiti pristup na Nivo 2. Centrala će zadržati status nivo 2 do povrata ključa u poziciju Off

2.2 Signali Opasnosti

U slučaju požara treba postupiti kao za vrijeme požarne vježbe

2.2.1 Za korisnike objekta

Svi korisnici mogu vidjeti dnevnik događaja (odnosi se na stavak 2.5.2 Pregled dnevnika događaja) i statusa detektora, (odnosi se na stavak 2.8 – vidi status detektora) i upravljati na izdvojenim tipkovnicama (odnosi se na stavak 2.6 Korištenje izdvojene tipkovnice).

ALARM SVIJETL

SVIJETLI: Odmah evakurati obijekt

PREDALARM SVIJETLI: u slučaju stvarne opasnosti, pritisnuti tipku **"EVAKUACIJA"** te odmah evakuirati zgradu.Obavijestiti osobu zaduženu za sigurnost zgrade, utišati zujalicu na centrali

2.2.2 Za autorizirane korisnike

Da bi se centrala stavila u alarm, neovisno o njenom statusu, pritisni "EVAKUACIJA"

Jedan od zona je u alarm / pred-alarmnom statusu:

1. Ako nema intervencije tijekom pred-alarma, centrala će generirati alarm po isteku pred alarmnog vremena.

Pritiskom tipke "**OBILAZAK**" pokreće se vrijeme za provjeru. Vrijeme obilaska ne može se osvježiti.

- 2. U slučaju lažnog alarma, pritisnuti "UTIŠAVANJE". Zujalo na centrali i utišavajući izlazi će se utišati do pojave novog događaj. Ako je centrala u noćnom modu, zujalo na centrali i utišavajući izlazi će se automatski reaktivirati po isteku podešenog vremena i generirati će pred-alarmno stanje
- 3. Ako je potrebno ponovno reaktivirati pred-alarm/alarm status nakon utišavanja, pritisnuti ponovno tipku "**UTIŠAVANJE**".

Za poništenje svih alarma/greški u memoriji, pritisnuti **RESET**. Ako stanje još uvijek traje, centrala će ponovo generirati alarm

SVIJETLI: Ukazuje na to da je centrala utišana

SVIJETLI: Centrala se nalazi u pred-alarm ili alarm statusu. Za reset centrale potrebno pritisnuti "**UTIŠAVANJE**" prije reseta

2.3 Signaliziranje greške

2.3.1 Za korisnike objekta

GREŠKA svijetli

Ukazuje da je u sustavu detektirana greška. Detalji su na zaslonu, potrebno obavijestiti autorizirano osoblje.

2.3.2 Za autorizirane korisnike

GREŠKA	Svijetli	Ukazuje na aktivnu grešku sustava. Pogledati detalje na zaslonu, te poduzeti potrebne radnje
ON	Ne svijetli	Ukazuje na prekid mrežnog (220~) i baterijskog napajanja. Sustav NE RADI, što prije osigurati povratak napajanja
CPU GREŠKA	Svijetli	Ukazuje da je centrala NEISPRAVNA , te se mora izvršiti popravak
BATERIJA	Svijetli	Ukazuje da je napon baterija centrale nizak ili su neispravne, potrebno napuniti baterije ili ih zamijeniti.
ZEMNI SPOJ	Svijetli	Ukazuje na dozemni spoj instalacije, potrebno čim prije otkloniti uzrok
OSIGURAČ	Svijetli	Ukazuje na kratki spoj u dijelu sustava, potrebno čim prije otkloniti uzrok
220~	Svijetli	Ukazuje na prisutnu grešku baterije, prikaz detalja greške na zaslonu (nizak napon, baterije odspojene)
🔔 🥥 GREŠKA	Svijetli	Ukazuje da je veza sa nekim alarmno-signalnim uređajem u prekidu (npr. prekid vodiča sirene), potrebno čim prije otkloniti uzrok
GREŠKA	Svijetli	Ukazuje na grešku telefonskog dojavnika ili neispravnost telefonske linije.

Treptanje bilo koje od navedenih LED-lampica ukazuje da je detektirana greška, ali se u međuvremenu uklonila. U tom slučaju, potrebno pogledati detalje greške na zaslonu i provjeriti da ne postoji rizik od ponavljana greške.

2.4 Informativna signalizacija

Signalizacija ne zahtijevaju posebnu akciju

ONEMOGUĆEN	Svijetli	Zona, točka ili izlaz je onemogućen, pojedinosti vidljive na zaslonu
TEST	Svijetli	Ukazuje da je zona, točka je u režimu testiranja, pojedinosti vidljive na zaslonu
NOĆNI MOD	Svijetli	centrala u noćnom modu. UPOZORENJE centrala može biti programirana da generira trenutni alarm. UTIŠANO se reaktivira po isteku programiranog vremena.
ON	Svijetli	Centrala u radu.
AKTIVAN	Svijetli	Alarmni signalizacijski uređaji aktivni
A ONEMOGUĆEN	Svijetli	Ukazuje da je onemogućen jedan ili više alarmo signalizacijskih uređaja.
<	Svijetli	Ukazuje da je dojava u tijeku
Conemogućen	Svijetli	Ukazuje da je jedna ili više funkcija dojavnika onemogućena

2.5 Pregled događaja

Događaji predstavljaju različita stanja signalizirana od centrale. Imaju sljedeći niz važnosti:

- alarm,
- pred-alarm,
- nadzor,
- upozorenje,
- greška,
- pregled,
- provjera,
- onemogućenja.

U događajima koji se pojavljuju na zaslonu centrale i repetitora mogu biti generirani događaji sa drugih centrala u mreži.

Ako se istovremeno pojavi nekoliko događaja iste važnosti (npr. tri greške), samo prvi događaj će biti prikazane na zaslonu. Sustav prikazuje istovremene događaje različite važnosti po redoslijedu važnosti (npr.: ako su u sustav tri događaja greške i dogodi se pred-alarmni događaj, pred-alarm će imati prioritet).

RESET centrale briše sve događaje sa zaslona međutim, svi događaje bit će spremljeni u Dnevnik događaja, te mogu biti pregledani na centrali

2.5.1. Aktivni događaji

To su događaji koji su se dogodili poslije zadnjeg RESET-a centrale

Ovo je prvi od tri događaja. Pritisnuti tipke \blacktriangle i \triangledown da bi se vidjeli ostale aktivne događaje. Pritisni **ESC** za ulaz u meni **Događaji**

Event 001 of 00301/01/07 14:34 PM FriPRE-ALARMWAREHOUSENORTH EAST SECT ORCORRIDORLoop n.4Point 147Panel 22

1 Main Menu

2 View Log

3 View Pre-alarms

4 View Disablements

Pritiskom ← izabire se opciju iz menija Opcije iz menija od 3 nadalje odnose se na aktivne događaje

2.5.2 Pregled Dnevnika događaja sa centrale

<key>, View Log / Read Log, ←

ili <any key>, 2 / 1 ←

Događaji su evidentirani kronološkim redom. Nakon što se Dnevnik događaja napuni, stari događaji će biti prebrisana od novih. Navigacija po meniju je ista kao da se koristi "Aktivni Događaji".

2.6 Upravljanje dojavnikom (sa centrale)

<key>, Dialler Settings, ← <any key> 5←

ili **<any key>,**

Ova naredba omogućava brisanje poziva na čekanju, te omogućuje / onemogućuje pozive vezane za alarm i

grešku.

Odabrati potrebnu opciju

1 Clear telephone queue 2 Bypass Alarm phone calls 3 Bypass Fault phone calls

2.7 Rad s umreženom centralom (sa centrale)

<any key>, Remote Console, ←

<any key> 9↔

Ova naredba omogućava privremeni pristup konzolom na jednu od umreženih centrala. U ovom modu na zaslonu se daljinski nadgleda i upravlja izdvojenom centralom.

001 Control panel 01
 002 Control panel 02

003 NOT In Configuration

004 NOT In Configuration

Pritisnuti tipke \blacktriangle i \blacktriangledown da bi se vidjele centrale u mreži.

Pritisnuti \leftarrow ovisno kojoj centrali se želi pristupiti. Sučelje centrale će se pojaviti kroz nekoliko sekundi.

 ALARM
 001 of 003
 FIRE ALARM

 SMARTLoop nnn
 < Zone Description >

 < Device Type >
 01/01/11 17:44

 Last Alarm Zone yyy Panel zz z

Ikona u donjem desnom kutu ekrana potvrđuje da je uspostavljena komunikacija sa odabranim panelom i da će komande unesene na glavnom panelu biti implementirane na udaljeni panel s kojim se komunicira..

Pritiskom na tipku **TEST** vraćamo kontrolu na lokalnu centralu.

Napomena: Ukoliko u toku rada s daljinskom konzolom, lokalna centrala ode u alarmno stanje, veza izdvojenom centralom biti će prekinuta i zaslon (kontrola) se vraća na lokalnu centralu.

2.8 Pregled statusa detektora (sa centrale)

ili

<any key>, <any key>, 2 Detector status, x Loop x, yyy detector, 2 x Loop x, yyy detector,

Ova opcija omogućava pregled statusa onečišćenja)

detektor (trenutnu vrijednost komore, osjetljivost i

Napomena: Treba pričekati nekoliko sekundi za dobivanje podataka

Point x/yyy < Description > < Device Type> Smoke : 0.004 dB/m Sensibility: 0.08dB/m Contamination : 01% tipkama ▲ i▼ odabrati prethodni i sljedeći detektor.

