














Postupak kod alarma i greške za Previdia Compact centralu

Redosljed		Slučaj pred-alarma/alarma
1		Utišati zujalicu pritiskom na tipku.
2		Okrenuti ključ u smjeru kazaljke na satu kako bi omogućili razinu pristupa 2.
3		Utišati sirenu pritiskom na tipku.
4	 	U slučaju alarma, provjeriti ako je ono što nam zaslon signalizira stvarno stanje. U slučaju pred-alarma, stisnuti tipku obilazak i provjeriti stanje.
5		U slučaju lažnog alarma, pritisnuti <i>reset</i> tipku.
		U slučaju opasnosti aktivirati ručnu evakuaciju pritiskom na tipku.
Redosljed		Slučaj greške
1		Utišati zujalicu.
2		Okrenuti ključ u smjeru kazaljke na satu kako bi omogućili razinu pristupa 2.
3		Provjeriti grešku koju signalizira zaslon. Riješiti problem ako je moguće. U suprotnom, kontaktirati tehničku podršku.
4		Pritisnuti tipku <i>Reset</i> kako bi se centrala vratila u standby stanje.